Bel Jounè

Consignes de nettoyage

Vous n'avez pas choisi le forfait nettoyage ? Voici comment rendre votre matériel propre et en bon état, en quelques minutes.

Avant de commencer

- **Éteignez les brûleurs** en refermant leur couvercle, sans souffler dessus.
- **Laissez tout refroidir complètement**, puis retirez les cartouches usagées, couvercle fermé, et videz l'eau du bac à eau (bain-marie).
- **Ne versez jamais d'eau froide sur un bac encore chaud** : l'inox se déforme.
- **Ne laissez pas les restes séjourner** : rincez au plus vite les bacs ayant contenu des plats salés ou acides (sauce tomate, citron, colombo), qui peuvent piquer l'inox.

Le nettoyage en 4 étapes

1

Faire tremper

Eau chaude et liquide vaisselle, 15 à 20 minutes, pour décoller les résidus.

2

Laver en douceur

Avec une éponge non rayante : bacs, couvercles, bac à eau et ustensiles.

3

Rincer

Abondamment, à l'eau claire, pour ne laisser aucune trace de produit.

4

Sécher tout de suite

Avec une microfibre ou un torchon propre et sec, pour éviter les auréoles.

Le châssis et les pieds : un simple coup d'éponge humide, puis séchage. **Les ardoises :** effacez-les avec un chiffon humide.

À ne pas faire

- ✕ Éponge verte, grattoir ou paille de fer : ils rayent l'inox
- ✕ Eau de Javel ou produit chloré : il attaque l'inox
- ✕ Lave-vaisselle : il ternit la finition miroir
- ✕ Ranger le matériel encore mouillé dans la caisse

Au moment de la restitution

Rangez chaque élément sec dans sa caisse, avec les cartouches usagées refroidies. Nous vérifions avec vous l'état et la propreté du matériel sur la fiche d'état.

Forfait nettoyage choisi ?

Laissez refroidir, videz simplement les restes alimentaires et l'eau, retirez les cartouches, puis rangez le matériel : nous nous occupons du lavage.

Pas le temps de nettoyer ?

Le forfait nettoyage (5 € par chafing dish) se choisit **à la réservation ou, au plus tard, au retrait ou à la livraison du matériel**. Sans ce forfait, un matériel rendu non nettoyé (résidus alimentaires, traces de graisse ou eau stagnante dans les bacs) donne lieu à un **forfait de remise en état de 10 € par article non nettoyé**, dans la limite de 50 % du prix de la location, constaté avec vous sur la fiche d'état de retour (article 16 de nos conditions générales de location, version 4).